




|           |   |      |
|-----------|---|------|
| PS-7226-□ | □ | 動作   |
|           | L | 有段   |
|           | N | 無段無聲 |



CIRCUIT DIAGRAM

